L'ÉVOLUTION DE LA DOMOTIQUE





ASSISTANTS VOCAUX SMART

SMARTPHONE COMMANDE

GUIDE TECHNIQUE





INDEX

_a domotique pour l'installateur et l'utilisateur final	2
Fonctions sur le BUS 2-FILS	4
Fonctions via le réseau	8
Pilotez My HOME_Up comme vous le désirez	. 10
Jn écosystème ouvert	. 16
Présentation schématique de l'écosytème My HOME_Up	. 18
Consignes pour l'installation du système domotique My HOME_Up	. 20
Tableau de choix My HOME_Up	. 38
Kit de démarrage et armoire précablée	. 41
MyHOME_Up : Conception de l'installation	. 42
_es trois profils de l'application	. 44
De l'installateur à l'utilisateur	. 45
Catalogue	. 55

MyHOME_Up L'évolution de la domotique

La domotique pour l'installateur et l'utilisateur final

Une application unique pour l'association aisée des appareils et la commande de toutes les fonctions dans le système domotique **My**HOME_Up.

MyHOME_Up est la nouvelle solution en matière de domotique intelligente qui ne nécessite plus aucune programmation.

La configuration de tous les appareils ne se fait plus à l'aide d'un logiciel, mais d'une application intuitive grâce à laquelle la mise en service du système domotique se révèle un vrai jeu d'enfant.



MyHOME_Up App

HOMETOUCH 7" Touch Screen





Commandes digitales

Pilotez MyHOME_Up comme vous le désirez

Toutes les fonctions peuvent être gérées :

- avec des commandes vocales via les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa
- avec le smartphone et l'application **My**HOME_Up
- avec des commandes manuelles
- avec l'écran tactile HOMETOUCH

ASSISTANTS VOCAUX COMMANDE DIGITALE SMARTPHONE TOUCHSCREEN

Distribution sonore NUVO



Fonctions sur le BUS 2-fils



CONTRÔLE DE L'ÉCLAIRAGE ET DES VOLETS

MYHOMESERVER1 adresse automatiquement tous les actionneurs dès que l'installation est mise sous tension. Si les actionneurs disposaient déjà d'une configuration (par le biais de MyHOME_Suite), celle-ci est alors simplement reprise.

Le nombre maximal de circuits s'élève à 175. Toutes les commandes peuvent être associées à l'actionneur/ les actionneurs en question par le biais de l'application. Cette méthode de travail est extrêmement simple. Après l'association de tous les circuits, l'installateur peut également créer des groupes et des commandes générales pour l'éclairage ou les volets roulants

Possibilités :

- Commutation et variation de l'éclairage
- Ouverture, fermeture et positionnement (par ex. 50 %) des volets roulants
- Commutation des circuits par le biais de la détection de mouvement ou par l'entrée d'un contact (à l'aide d'une interface de contact)



Règles d'installation

Raccordement de tous les appareils : BUS Distance maximale entre le point d'alimentation et l'appareil le plus éloigné : 250 m Longueur totale maximale du BUS : 500 m Choix de l'alimentation :

réf. E49 (2 DIN) ou réf. E46ADCN (8 DIN)

C'est la consommation du BUS qui définit le type d'alimentation. Si la consommation est inférieure à 600 mA, on peut utiliser l'alimentation E49.

Dans le cas d'une charge allant jusqu'à 1200 mA, on opte alors pour la E46ADCN. La E49 présente l'avantage de ne prendre que deux modules DIN contre 8 pour l'E46ADCN.



Fonctions sur le BUS 2-fils

CONTRÔLE DE LA CLIMATISATION

Le contrôle de la climatisation comporte deux éléments importants :

- une sonde H/LN/KW/KG/KM4691
- des actionneurs pour la commutation des vannes électroniques

Possibilités :

- Mesure et contrôle de la température dans chaque pièce
- Élaboration de profils temporels à l'aide des scénarios dans l'application
- Visualisation de la température dans chaque pièce à l'aide de l'application

Règles d'installation

Identiques à celles de l'éclairage et des volets roulant



MESURE ET VISUALISATION DE LA CONSOMMATION **OU DE LA PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE**

MyHOME_Up peut mesurer et visualiser la consommation de 255 circuits électriques au maximum.

Possibilités

Alimentation E49

- La valeur de la consommation ou de la production énergétique est visualisée à l'aide d'un écran tactile ou de l'application MyHOME_Up.
- La valeur de la consommation peut être utilisée comme condition de démarrage de scénario dans l'application.
- Pour adresser les compteurs énergétiques, l'installateur se sert d'abord du logiciel universel MyHOME Suite. Il utilise ensuite ces adresses dans la configuration de l'application. Lors de la création d'une mesure d'énergie, l'application demande systématiquement l'adresse du compteur énergétique en question.

Configuration de tous les appareils :

Logiciel MyHOME_Suite



7

Fonctions via le réseau

DISTRIBUTION SONORE NUVO

Distribution de musique **multipièce** composée de lecteurs connectés au réseau de deux façons différentes :

- Via une connexion LAN fixe, convenant souvent aux nouvelles habitations
- Via une connexion wifi (2,4 GHz), idéale pour les rénovations

L'intégration avec **My**HOME_Up s'effectue via le réseau et offre les **fonctions** suivantes :

- Mise en marche/arrêt du lecteur et réglage du volume
- Sélection de la source (radio en streaming, réseau local ou fichiers mp3 sur smartphone, etc.)
- Création de scénarios avec activation des lecteurs dans les différentes zones de la maison
- En combinaison avec Hometouch, le niveau sonore de la musique est automatiquement réduit lorsque l'on sonne à la porte, afin que l'appel soit clairement audible.

Si le système Nuvo est incorporé dans des scénarios MyHOME_Up, la musique peut également être commandée à l'aide d'Amazon Alexa et Google Home. hulp van Amazon Alexa en Google Home.

Consultez notre brochure NUVO pour plus d'informations





Pilotez MyHOME_Up comme vous le désirez

MyHOME_Up est piloté via les assistants vocaux Google Home et Amazon Alexa, ainsi que par le smartphone, par des commandes digitales ou par l'écran tactile HOMETOUCH

CONTRÔLE PAR LA VOIX AVEC LES ASSISTANTS VOCAUX DE GOOGLE ET AMAZON «OK Google, éteins toutes les lumières»

«Alexa, je suis rentré.»

Certaines fonctions ne peuvent pas être gérées directement, mais doivent être pilotées par des scénarios, comme par exemple Nuvo. Il existe deux solutions pour la commande vocale :

- Commande digitale avec l'assistant vocal Amazon Alexa, disponible dans toutes les finitions de Living Now;
- Assistants vocaux de Google et Amazon.





Google et Amazon

En plus des fonctions se rapportant à la maison intelligente, les assistants vocaux peuvent également être utilisés pour toutes les autres recherches et informations : météo, actualités, etc.



Living Now : commande digitale avect assistant vocal Amazon Alexa

PILOTAGE PAR COMMANDES MANUELLES

Commandes digitales Living Now

Disponibles dans toutes les finitions de la gamme Living Now. Les boutons-poussoirs capacitifs se voient attribuer une fonction via l'application **My**HOME_Up.

Deux versions existent pour répondre à chaque besoin :

- Commande sans symboles pour gérer l'éclairage (1 ou 2 points lumineux, groupes ou commande générale)

- Commande avancée pour toutes les fonctions avec des symboles personnalisables (1 à 3 points lumineux, variateur, volet roulant, audio NUVO et scénarios)

La fonction de l'appareil de commande et le pictogramme correspondant peuvent être modifiés par l'installateur et l'utilisateur à l'aide de l'application Digital Controls. En outre, les commandes peuvent également recevoir des nouvelles fonctions et être déplacées dans la maison sans qu'il soit nécessaire de refaire le câblage.



Commandes standard avec touche

Les commandes standard sont disponibles dans les finitions Living Now, LivingLight et Axolute. Une fonction peut être attribuée à chaque bouton via l'application **My**HOME_Up. La fonction d'une commande ne peut être modifiée que par l'installateur.



Pilotez MyHOME_Up comme vous le désirez

PILOTAGE PAR SMARTPHONE

Ce pilotage est rendu possible grâce à l'application spécifique **My**HOME_Up qui peut être utilisée à la fois par l'installateur et par le client final. L'installateur configure entièrement l'installation et fournit l'application complète, ce qui permet au client final de piloter directement toute la maison. Celui-ci peut ajouter et modifier luimême des scénarios.



Avec l'application **My**HOME_Up, il est possible de : - commander les lumières

- actionner les volets
- ajuster la température
- commander les prises de courant commutables
- visualiser la consommation en temps réel des charges électriques (machine à laver, cuisinière, etc.)

Scarica su App Store

Google Play

- commander des lampes intelligentes (LIFX, Philips Hue, ...)
- piloter la distribution de musique Nuvo
- créer et gérer des scénarios



•



PILOTAGE PAR SCENARIOS



Les scénarios permettent d'activer simultanément différentes fonctions ou d'assurer une réalisation automatique de certaines actions.

L'application **My**HOME_Up permet à l'installateur comme à l'utilisateur final de créer eux-mêmes des scénarios qu'ils peuvent ensuite partager entre eux. L'installateur a ainsi la possibilité de créer une série de scénarios lors de la mise en service du système domotique et les partager avec le client final. Ce dernier peut, à son tour, ajouter des scénarios personnalisés en fonction de ses besoins. La création d'un scénario s'effectue en deux étapes. On commence par déterminer les actions à intégrer dans le scénario, puis on attribue les conditions de démarrage.

Différentes conditions de démarrage sont possibles :

- Une pression sur une commande dans l'installation (par ex. en quittant le domicile)
- Le statut d'une charge particulière (par ex. l'éclairage extérieur qui va s'allumer)
- Les conditions météorologiques (par ex. le vent souffle à plus de 30 km/h)

 La géolocalisation (par ex. l'utilisateur final se trouve à un kilomètre de sa porte d'entrée)

 Les conditions temporelles (par ex. les volets roulants se lèvent tous les matins à 8 h)

Lors de l'activation d'un scénario, **My**HOME_Up peut envoyer une notification push ou un e-mail afin d'avertir l'utilisateur final.



Voorbeeld van de programmatie van een scenario







Pilotez MyHOME_Up comme vous le désirez

LES SCÉNARIOS CRÉÉS PEUVENT :

- Être adaptés.
 Il est possible d'ajouter des actions ou de modifier les conditions de démarrage
- Être supprimés.
- Être copiés.
 Cette option est très pratique dans le cas où l'utilisateur final souhaite créer un scénario qui ressemble énormément à un scénario existant.
- Être partagés.

Certains scénarios sont utiles pour tous les occupants d'une habitation. Il suffit qu'un utilisateur le crée et le partage avec les autres occupants. Les scénarios partagés ne peuvent être adaptés que par l'utilisateur qui les a créés.









14:30 May 1, 20

MyHOME_Up

18

HOMETOLICH

0

PILOTAGE PAR ÉCRAN TACTILE HOMETOUCH



Hometouch est un écran tactile qui vous permet de piloter toutes les fonctions de la maison à partir d'un seul endroit. Avec l'écran tactile, il est possible de :

- commander les lumières

- actionner les volets

- ajuster la température

- commander les prises de courant commutables

- visualiser la consommation en temps réel des charges électriques (machine à laver, cuisinière, etc.)

- commander des lampes intelligentes (LIFX, Philips Hue, ...)

- piloter la distribution de musique Nuvo

- commander des scénarios

- recevoir des appels du poste extérieur et ouvrir la porte

- enregistrer les appels du poste extérieur ou les transférer vers un smartphone via

l'application Door Entry.

tactile a besoin de trois connexions, à savoir :

- 1. Bus MyHOME_Up
- 2. Bus de vidéophonie
- 3. Alimentation supplémentaire (réf. 346020)



GUIDE TECHNIQUE



Un écosystème ouvert

MyHome_Up est un écosystème ouvert qui permet des intégrations de différentes manières

1. INTEGRATIE MET MyHOMEServer1:

MYHOMESERVER1 dispose d'un certain nombre de drivers standard, qui communiquent avec des appareils tiers sur le réseau local

- a. Philips Hue
- b. LiFX
- c. DMX
- d. Nuvo

L'application détecte automatiquement les produits de ces fabricants et permet une connexion aisée au système **My**HOME_Up.



2. INTÉGRATION VIA DRIVER MANAGER F459:

Certaines intégrations nécessitent des drivers spécifiques. En domotique, il est très souvent demandé d'offrir l'interaction avec des HVAC. Ainsi, les sondes du système MyHOME_Up peuvent être utilisées pour mesurer la température et cette information est transmise via le réseau à la tierce partie (Daikin, Samsung, Mitsubishi, ...) via le réseau. Le Driver Manager ne communique que via le réseau local. Les demandes de drivers peuvent toujours être faites via le service technique de Legrand Belgique.



3. INTÉGRATION VIA UNE API OUVERTE

L'intégration avec Google et Amazon sont de beaux exemples d'intégration via une API ouverte. Le groupe Legrand met à disposition ses API ouvertes via la plateforme "Works with Legrand". Les développeurs peuvent y trouver toutes les informations nécessaires pour communiquer via l'API locale ou le Cloud2Cloud.



MyHOMEServer1





· -

Présentation schématique de l'écosytème MyHOME_Up

L'écosystème MyHOME_Up est composé de trois parties :

- 1. Le bus MyHOME_Up pour commander l'éclairage, les volets roulants et le chauffage.
- 2. Le bus de vidéophonie pour la communication avec le poste extérieur
- 3. Les appareils communiquant sur le réseau avec MYHOMESERVER1

1. **My**HOME_Up

La mise en place d'un système **My**HOME_Up est différente d'un système traditionnel. Les alimentations électriques et autres appareils modulaires DIN doivent être installés dans un tableau électrique. Il existe également des commandes intelligentes, qui sont installées dans les différentes pièces de la maison et reliées par un câble bus. Le cœur du système est la passerelle MYHOMESERVER1, qui est responsable de la communication avec le serveur cloud et les appareils tiers.





2. Vidéophonie

Le bus deux fils utilisé pour les immeubles d'appartements et les maisons individuelles peut être connecté au bus **My**HOME_Up. Cela peut se faire de deux manières, à savoir via l'écran tactile HOMETOUCH ou via l'interface SCS réf. F422. (Voir le chapitre extension du bus p. 36). Grâce à cette connexion, le client final obtient une solution unique.

3. Réseau

MyHOMESERVER1 contient un certain nombre de drivers qui permettent de communiquer avec des appareils tiers via le réseau. Grâce à la connexion au cloud, le client reste toujours en contact avec son habitation. Si la connexion réseau est perdue, le fonctionnement de base du système **My**HOME_Up reste garanti. Cela signifie que le pilotage de l'éclairage et des volets roulants continue à fonctionner par le biais de commandes, car celles-ci n'utilisent par le réseau.





Consignes pour l'installation du système domotique **My**HOME_Up

Caractéristiques relatives au câblage de MyHOME_Up

Les consommateurs (éclairage, volets roulants, etc.) sont raccordés sur les actionneurs, généralement placés dans le tableau électrique au niveau des disjoncteurs et des différentiels. Tous les appareils du système domotique **My**HOME_Up sont raccordés à un BUS de 27 Vdc.

Toutes les communications de données entre les appareils (marche/arrêt, niveau de variation, ouverture/ fermeture, etc.) s'effectuent par le biais de ce BUS.

EXEMPLE DU RACCORDEMENT D'UN POINT LUMINEUX





Structure du câblage

Il existe différentes possibilités pour raccorder tous les appareils du BUS, à savoir :

- D'appareil à appareil
- En étoile
- Une combinaison des deux configurations précitées

La typologie du BUS offre une grande flexibilité en matière de connexion de tous les appareils. En principe, l'installateur est libre de choisir la structure. Seule la mise en place de boucles fermées est interdite. Le câble BUS est isolé jusqu'à 750V, ce qui signifie qu'il peut être tiré dans des tuyaux existants à côté d'un circuit de 230 Vac. Cette alternative peut parfois être intéressante en cas de rénovations. Il est toutefois conseillé de toujours prévoir un câble BUS distinct, séparé du réseau 230 Vac.

Le câble est disponible en différentes versions, à savoir :

- En rouleaux de 200 m (réf. 336904)
- En rouleaux de 200 m sans halogène(réf. 336905)
- En rouleaux flexibles de 100 m (réf. L4669FB)
- En rouleaux flexibles de 500 m (réf. L4669FB500)

Si un autre type de câble est utilisé pour un système domotique, BTicino ne peut garantir le bon fonctionnement de l'installation.





Pilotage de l'éclairage et des volets roulants

ÉCLAIRAGE

Variation et commutation des lampes traditionnelles à incandescence, leds, fluorescentes et halogènes.

AUTOMATISATION DES VOLETS ROULANTS

Ouverture et fermeture de volets roulants, tentures, portes et appareils à commande motorisée, avec fonction monostable et bistable HAUT/BAS (ou OUVERT/FERME)



SCÉNARIOS

Les scénarios permettent l'activation simultanée de différentes fonctions ou garantissent que certaines actions se déroulent automatiquement. Via l'application **My**HOME_Up, l'installateur tout comme l'utilisateur final peuvent créer des scénarios qui peuvent être partagés entre eux. Cela permet à l'installateur, lors de la mise en service du système domotique, de créer un certain nombre de scénarios et de les partager avec le client final. À son tour, ce dernier peut ajouter des scénarios personnalisés.



Pilotage d'éclairage, de volets roulants et de scénarios

COMMANDES DIGITALES LIVNG NOW

Lors du développement des commandes digitales, les possibilités d'extension et de flexibilité pour l'utilisateur final ont été au centre des préoccupations. C'est le principal point de différenciation avec les commandes standard, pour lesquelles l'installateur définit la fonction de la commande et celle-ci n'est pas modifiable par l'utilisateur. Grâce à l'utilisation de symboles, les fonctions d'une commande sont facilement reconnaissables, ce qui augmente l'intuitivité du système. L'installateur détermine le type de fonction lors de l'installation, mais le client final peut ensuite luimême modifier les symboles et les fonctions à l'aide de l'application.





Il existe deux versions :

 - Commandes digitales pour toutes les fonctions : appareils évolués avec une matrice led et qui peuvent être configurés avec l'application MyHOME_Up pour piloter un large éventail de fonctions telles que la mise en marche/arrêt, le variateur, le volet roulant et les scénarios. Il est possible de piloter jusqu'à trois fonctions via une seule commande.



 Commandes digitales pour l'éclairage : appareils avec un affichage led et qui peuvent être configurés avec l'application MyHOME_UP pour piloter un ou deux points lumineux ou groupes de points lumineux. Une commande générale on/off est également possible.

L'installation des commandes diffère également de la version standard. Dans le support Living Now (réf. K470x) est placé un module de connexion (réf. K8001), sur lequel est posé un cadre alimenté électriquement. Les commandes digitales sont simplement enfoncées dans ce cadre et peuvent être retirées et déplacées par le client final sans en changer la fonction ni reconnecter



Tout ON/OFF ou un point d'éclairage



2 points d'éclairage

le câble. Cela signifie un énorme gain de temps pour l'installateur, qui n'a besoin de câbler qu'une seule connexion par point de commande.



Deplacement de commandes

Pilotage d'éclairage, de volets roulants et de scénarios

COMPOSITION DE COMMANDES DIGITALES LIVING NOW



AVERTISSEMENT POUR LA SÉLECTION DES APPAREILS :

1. Le module de connexion peut être placé n'importe où dans le support.

2. Si l'alimentation supplémentaire est placée, le module de connexion ne peut pas être utilisé.

ATTRIBUTION DES FONCTIONS GÉRER ET CONFIGURER LES PICTOGRAMMES

Comme tous les appareils **My**HOME_UP, les commandes digitales sont également reliées à l'actuateur correspondant via l'application **My**HOME_UP et le serveur MyHOMEServer1. En utilisant l'application Digital Controls, il sera possible à l'installateur et au client final de changer le symbole de la fonction gérée.





Volet HAUT/BAS

Variateurs E R









Configuraton d'un point lumineux via l'App Digital Controls.



Configuration des pictogrammes

Pilotage d'éclairage, de volets roulants et de scénarios

COMMANDES DIGITALES LIVING NOW AVEC L'ASSISTANT VOCAL AMAZON ALEXA

D'une part, il y a des commandes digitales pour l'éclairage via des touches tactiles et d'autre part, il y a au niveau central l'assistant vocal intégré Amazone Alexa.

L'avantage de l'utilisation de ce système est évident : l'installateur peut offrir à son client de la valeur



Alimentation électrique pour la commande vocale :

La commande vocale peut être alimentée de deux façons :

- 1. Via le module de connexion réf. K8001 (si le bus a encore suffisamment de puissance disponible)
- 2. Via le module d'alimentation supplémentaire réf. K8003 (en cas de surcharge du bus)

Lorsque l'alimentation supplémentaire est utilisée, le module de connexion ne peut pas être placé dans le même cadre. ajoutée en équipant en standard chacune des pièces de l'habitation avec la commande vocale. En plus des fonctions domotiques du système MyHOME, le client peut recevoir des informations concernant l'actualité, la météo, ...



Alimentation 27 Vdc pour les commandes

Alimentation réf. K8003

bticino

Caractéristiques d'installation

Un module de connexion (réf. K8001) ou un module d'alimentation supplémentaire (réf. K8003) est placé dans le support Living Now (réf. K4703), dans lequel est placé un cadre alimenté électriquement. Ensuite, la commande vocale y est posée.



Pilotage d'éclairage, de volets roulants et de scénarios

COMMANDES STANDARD AVEC TOUCHES

Les commandes standard sont disponibles dans les finitions Living Now, Axolute et LivingLight. Elles existent en deux ou trois modules pour gérer respectivement deux ou trois fonctions. Elles sont toujours équipées d'une touche d'un ou de deux modules. Le voyant led sur la commande indique l'état de la charge et peut être réglé en intensité lumineuse.



Living Now



INTERFACES DE CONTACT

Ces produits intègrent les interrupteurs et les boutons-poussoirs traditionnels dans le système de bus **My**HOME_Up. Ils constituent la solution idéale lorsqu'on utilise des boutons-poussoirs non équipés de la technologie SCS. Ils sont également utilisés pour vérifier l'état des contacts d'autres systèmes, comme par exemple un système d'alarme. L'interface pour boutons-poussoirs peut être utilisée pour commander l'éclairage, les volets roulants et les scénarios.



Interface de contact DIN réf. **F428**

Interface de contact de base réf. **3477**



AUTRES COMMANDES

COMMANDE À 8 BOUTONS-POUSSOIRS

Cette commande n'existe que dans les finitions Axolute et LivingLight. Avec 8 touches lumineuses, ce produit gère l'éclairage, l'automatisation des volets roulants et les scénarios.



Commande réf. H4652



Détecteur de mouvement PIR réf. **L4659N**

COMMANDES TACTILES EN VERRE

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

détecter de très petits mouvements.

Ces détecteurs existent en deux versions, à savoir PIR et PIR/US. La grande différence réside dans la sensibilité. La version à ultrason peut également

Ces commandes sont proposées en finitions White, Whice ou Nighter de la gamme Axolute. L'installateur peut installer les prises et les autres fonctions dans le même style que les commandes en verre. Ces commandes sont montées sur des supports Axolute de 3 ou 4 modules. Les 6 ou 8 leds affichent l'état de la charge et peuvent être réglées en intensité. Le fonctionnement est le même qu'avec les 8 boutonspoussoirs.

Commande 3 modules Nighter réf. **HS4657M3**

Commande 4 modules Whice réf. **HD4657M4**

Pilotage de la climatisation

Le pilotage de la climatisation comporte deux composants importants

- Sondes avec ou sans display
- Actuateurs pour commander les électrovannes

L'application permet de définir le profil complet de température pour chaque pièce. Cela ne nécessite pas de thermostat ou d'unité centrale car c'est toujours l'application qui s'en charge.

L'écran tactile HOMETOUCH permet également de visualiser et de régler la température de chaque zone. Le driver manager réf. F459 permet de réaliser des intégrations avec d'autres fabricants. Cela signifie que la température est mesurée par les sondes **My**HOME_Up et que cette information est communiquée au fabricant de la climatisation via un réseau.

HOMETOUCH 7"



Driver manager F459

LES SONDES

Sonde avec display

Equipée de commandes frontales pour sélectionner la température souhaitée et les modes de fonctionnement : automatique, manuel, éco, confort, antigel et OFF. Dans les systèmes de ventilo-convecteurs, il est également possible de régler la vitesse du ventilateur. La sonde peut être utilisée dans des systèmes mixtes avec des fonctions de chauffage et de refroidissement. Elle existe dans les gammes Living Now, Axolute et LivingLight. Elle comporte un raccordement pour un contact de fenêtre permettant d'interrompre un programme de chauffe lors de l'ouverture d'une fenêtre.

Sonde basique sans display

Ce module peut être placé dans une boîte d'encastrement standard et dispose d'un raccordement pour une sonde externe réf. 3457 pour une mesure de température de 0-40°C. En plus de cette connexion, un contact de fenêtre peut également être raccordé. Cette solution est souvent utilisée pour mesurer discrètement la température.

Sonde réf. KG4691



Sonde basique réf. 3454

Sonde sans display

Cette sonde esclave est utilisée en combinaison avec des sondes avec diqplay afin qu'une température moyenne des grandes pièces peut être mesurée.

Ils n'existent que dans les versions LivingLight et Axolute.



Sonde esclave réf. HC4693

Pilotage de la climatisation

EXEMPLE 1 PILOTAGE DU CHAUFFAGE 4 ZONES



Chaudière
35

EXEMPLE 2 PILOTAGE DE LA CLIMATISATION POUR 3 ZONES AVEC INTÉGRATION D'UNE UNITÉ DAIKIN POUR LE REFROIDISSEMENT



Dans ces systèmes les controleurs locaux Daikin ne doivent pas être installés

MyHOME_Up GUIDE TECHNIQUE

Extension du BUS

Extension du BUS : F422 (2 DIN)

Si une installation comprend plus de 500 mètres de câble de BUS ou si la consommation sur le BUS est supérieure à 1 200 mA, un deuxième BUS peut être apparié par le biais d'une séparation galvanique F422. (modalité 0 = non configuré). L'interface est automatiquement configurée via MYHOMESERVER1 lors du démarrage du système.

Le BUS peut être étendu à l'aide de 4 séparations F422 au maximum. Une alimentation doit être à nouveau placée après chaque séparation F422.



Afin d'apparier le BUS MyHOME_Up à la diffusion sonore MyHOME ou au BUS de vidéophonie, une séparation galvanique F422 doit également être utilisée avec la modalité « 0 ».

Un configurateur doit être placé sur le port de configuration i4, p.ex. Numéro 1 (réf. 3501/1).

Une fois que les deux BUS sont appariés, la diffusion sonore MyHOME peut être commandée depuis l'application. Celle-ci n'effectue aucun scanning automatique du BUS de diffusion sonore. Si un amplificateur est ajouté à l'application pour une pièce déterminée, l'application en demandera l'adresse.



Tableau de choix **My**HOME_UP

	ALIMENTATION									
Référence Nombre de Alime modules tio DIN		Alimenta- tion	Puissance (mA)	Description						
	E46ADCN	8	230Vac	1200	Alimentation de base					
Ter .	346020	2	230Vac	600	ALimentation supplémentaire pour MYHOMESERVER1					

MYHOMESERVER1										
	Référence	Nombre de modules DIN	Alimenta- tion	Consommation sur le BUS (mA)	Description					
22	MYHOMESERVER1	6	BUS	130 (3 avec 346020)	Connexion à l'application MyHOME_Up Connexion Cloud Association d'appareils Stockage de scénarios Remplace F420, F454 et F455					

ACTIONNEORS ET VARIATEORS FOUR LECLAIRAGE

	Référence	Nombre de modules DIN	Alimenta- tion	Consommation sur le BUS (mA)	Charge	Configuration via MyHOME_UP
	BMSW1005	10	230Vac + BUS	5	8 circuits MARCHE/ARRÊT Halogène/transfo : 8 x 16 A LED : 8 x 2,1 A	Tous
	BMSW1003	6	230Vac + BUS	5	4 circuits MARCHE/ARRÊT Halogène/transfo : 4 x 16 A LED : 4 x 2,1 A	Tous
	F418U2	4	BUS	18	1 ou 2 circuit(s) variables Halogènes ou LED à intensité variable 1 x 600 VA 2 x 300 VA	Tous
	F413N	2	2 BUS 30 1 circuit 1-10 V variables 1 x 55W (max. 10 ballasts)		1 circuit 1-10 V variables 1 x 55W (max. 10 ballasts)	depuis le 04/2009
· · · · · · · · · ·	F429	6	230Vac + BUS	5	8 circuits DALI variables (non adressable) Max. 16 ballasts par circuit	à partir du 06/2010

ACTIONNEURS POUR VOLETS ROULANTS

Référence	Nombre de modules DIN	Alimenta- tion	Consommation sur le BUS (mA)	Charge	Configuration via MyHOME_UP
F411/4	2	BUS	40	2 volets roulants LEVÉS/BAISSÉS 2 x 2 A	à partir du 02/2009
F401	2	BUS	16	1 volet roulant LEVÉ/BAISSÉ avec gestion de la position 1 x 2 A	Tous

COMMANDES									
	Référence	Nombre de modules DIN	Alimenta- tion	Consommation sur le BUS (mA)	Fonction(s)	Configuration via MyHOME_UP			
BOCTON	L4652/2				Commande pour 2 fonctions				
o o	H4652/2	2	BUS	9	Éclairage, volets roulants et scénarios	à partir du 11/2009			
	K4652M2				A complèter à l'aide de boutons.	,			
	L4652/3				Commande pour 3 fonctions	à partir du 11/2009			
0 0 0	H4652/3	3	BUS	9	Éclairage, volets roulants et scénarios				
	K4652M3				A completer a l'aide de boutons.				
0 0 0	LN4652	2	BUS	20	Çommande pour 8 fonctions	Tous			
9 9 9 -=- 9	H4652				Éclairage, volets roulants et scénarios				
1 C	KW8010	2	BUS	20	Commande pour 2 fonctions Seulement éclairage	Tous			
	KG8010								
	KM8010								
	KW8011				Commande pour 3 fonctions				
	KG8011	2	BUS	25	Eclairage, volets et scénarios	Tous			
- NF	KM8011				Personnalisable via l'App				
0 2	KW8013				Commande avec 4 fonctions				
	KG8013	2	BUS	350	Touches tactiles pour l'éclairage	Tous			
	KM8013				Amazon Alexa Integre				

DÉTECTEURS									
	Référence	Nombre de modules DIN	Alimenta- tion	Consommation sur le BUS (mA)	Fonction(s)	Configuration via MyHOME_UP			
	L4659N								
	N4659N]							
Comment of the second	NT4659N	Encastré			Détecteurs à technologie PIR				
- 12	HC4659	2 modules	BUS	15	Couloirs et pièces avec beaucoup de	Tous			
	HD4659	IP20			mouvements				
	HS4659								
	K4659								
	L4658N	Encastré 2 modules IP20	BUS	17					
	N4658N				Détecteur à double technologie PIR/US Toilettes et pièces avec peu de mouvements				
100	NT4658N					Tous			
	HC4658					Tous			
Longer and the second s	HD4658								
	HS4658								
	048820	Encastré	DUC	10	Détecteurs à technologie PIR	Tous			
	048872	IP20	005	12	mouvements	1005			
	048822	Encastré	DUC	17	Détecteur à double technologie PIR/US	Τ			
	048872	IP20	BO2	17	Toilettes et pièces avec peu de mouvements	IOUS			
U.	048834	En saillie IP55	BUS	20	Détecteurs à technologie PIR Parkings, caves, etc.	Tous			

Tableau de choix **My**HOME_UP

INTERFACES DE CONTACT										
	Référence Nombre de modules DIN		Alimenta- tion	Consommation sur le BUS (mA)	Fonction(s)	Configuration via MyHOME_UP				
498 - 1 	F428 2 BUS 3477 - BUS		9	Lecture de 2 contacts Pour l'appariement des alarmes, stations météo, boutons-poussoirs existants, etc.	à partir du 01/2010					
			BUS	4	Lecture de 2 contacts Pour l'appariement des alarmes, stations météo, boutons-poussoirs existants, etc.	à partir du 02/2010				

	Référence	Nombre de modules DIN	Alimenta- tion	Consommation sur le BUS (mA)	Fonction(s)	Configuration via MyHOME_UP
	LN4691 H4691	2	BUS	30	Thermostat mat à écran 1,7" Pour la mesure, le contrôle et la visualisation de la température	2018
and the second s	3454	2	BUS	10	Sonde de base Pour la mesure et le contrôle de la température Doit toujours être pourvu d'un capteur externe réf. 3457	Tous
	F430/4	2	2 BUS 38		Actionneur à 4 contacts 4 x 1 A	2018
	F430R8	4	BUS	100	Actionneur à 8 contacts 8 x 1 A	2018

ECRAN TACTILE 7" HOMETOUCH

	Référence	Nombre de modules DIN	Alimenta- tion	Consommation sur le BUS (mA)	Fonction(s)	Configuration via MyHOME_UP
	3488 3488W	_	BUS AV+ BUS MH+ 27Vdc		Ecran tactile 7" HOMETOUCH Gestion des fonctions MyHOME_UP Vidéophone intégré Transfert d'appel vers Smartphone	Tous
Ser Ser	3487	-	-		Boîte d'encastrement pour HOMETOUCH	-
	346020	2	230Vac		Alimentation 27Vdc pour HOMETOUCH	_

Kit de démarrage et armoire précablée



Welcome simplicity.

Réf. MHUP01 : KIT DE DÉMARRAGE

Un système domotique présente souvent les mêmes composants. Voilà pourquoi il existe un kit de démarrage pour la mise en place des installations qui comprend :

- l'alimentation de base E46ADCN
- la passerelle MYHOMESERVER1
- 2 actionneurs avec 8x16 A BMSW1005
- 15 commandes de base L4652/2

Réf. MHUPCA01 : ARMOIRE PRÉCÂBLÉE

L'armoire précâblée comprend tous les composants modulaires de Legrand, ainsi que les pièces de base du MyHOME_Up. Cette armoire permet à l'installateur de gagner un temps non négligeable.

Composants modulaires bipolaires

- 1 différentiel 300 mA
- 1 différentiel 30mA
- 1 disjoncteur C6
- 8 disjoncteurs C20
- 3 disjoncteurs C16
- 1 disjoncteur C32

Pièces MyHOME_Up

- l'alimentation de base E46ADCN
- la passerelle MYHOMESERVER1
- 2 actionneurs avec 8x16A BMSW1005

MyHOME_UP : conception de l'installation

La première étape dans la mise en place d'un bon système domotique consiste en la détection de toutes les fonctions que le client final souhaite voir implémentées. Pour l'installateur, cette étape est cruciale dans l'élaboration d'une offre correcte et exhaustive. Dans l'exemple suivant, une habitation de petite taille est équipée des principales fonctions. L'exemple illustre à quel point il est facile de composer un système.



2 DÉTERMINEZ LES FONCTIONS À INTÉGRER. ESSAYEZ ÉGALEMENT DE MENTIONNER DES EXIGENCES PARTICULIÈRES

AUTOMATISATION
 Tous les éclairages et les volets
 roulants sont commandés à
 l'aide de la domotique.
 Il y a différents scénarios dans
 l'habitation.
 Les principaux sont : quitter

la maison, se lever, cuisiner et dormir.

 CLIMATISATION Au total, 6 zones sont chauffées et commandées indépendamment dans l'habitation.

3 DÉTERMINEZ TOUS LES COMPOSANTS NÉCESSAIRES PAR FONCTION

Opérez une distinction entre les appareils dans la maison et les appareils DIN. La liste des pièces n'en sera que plus claire. Cela permettra également de calculer plus facilement l'espace à prévoir dans le tableau électrique par la suite.

Automatisation et climatisation







ZONE	ÉCLAIRAGE COMMUTÉ	ÉCLAIRAGE VARIABLE	VOLETS ROULANTS	COMMANDE STANDARD L4652/2 ÉCLAIRAGE ET VOLETS ROULANTS	DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ET D'ABSENCE N4659N	THERMOSTAT AVEC ÉCRAN
CUISINE	2		1	3		1
SÉJOUR	1	2		3		1
BUREAU	1		1	1		1
CHAMBRE À COUCHER	2		1	2		1
CHAMBRE D'ENFANTS	1		1	1		1
BUANDERIE	1				1	
SALLE DE BAINS	2			1		1
COULOIR	1				1	
TERRASSE	1					
TOTAL	12	2	4	11	2	6

COMMANDES

Notez d'abord le nombre de commandes par pièce et leur utilisation. La commande standard est fournie sans touche. Ceux-ci doivent être prévus séparément.

Pour effectuer votre choix : veuillez vous référer au catalogue général. Intégrez également les éventuels détecteurs.

- Commande standard 11 x L4652/2 Touches 22 x N4915LN
- Capteur de présence et d'absence 2x N4659N
- Thermostat avec écran 6x LN4691

APPAREILS DIN

- Alimentation
- Passerelle
- 12 circuits commutés
- 2 circuits variables
- 4 volets roulants
- 6 clapets pour le chauffage

	# DIN
1 x E46ADCN	8
1 x myHomeserver1	6
1 x BMSW1005 (8x16A) +	10
1 x BMSW1003 (4x16A)	6
1 x F418U2 (2 x 300VA)	4
2 x F411/4	4
(4x2A, contacts par volet roulant)	
1 x F430R8	4
Total	42 DIN

Les trois profils de l'application

L'application MyHOME_Up est utilisée tant par l'installateur que par l'utilisateur final. Afin de garantir le confort d'utilisation, différents profils ont été prévus avec des possibilités et limitations spécifiques.

Il y a trois profils, à savoir :

- Installateur : pour la mise en place d'une installation complète et l'association de tous les appareils
- **Administrateur** : pour la création de tous les utilisateurs et l'octroi d'un accès au service Cloud
- Utilisateur : pour le contrôle des installations et la création de scénarios personnels

Le tableau suivant reprend les principales

caractéristiques par profil.	Installateur	Administrateur	Utilisateur
Connexion	Par le réseau local	Par le réseau local	Par le réseau local ou 3/4G
Identifiant	Par le code INSTALLATEUR*	Par le code USER*	Par le nom d'utilisateur et le mot de passe
Création de zones et pièces	x		
Création de fonctions	x		
Association d'appareils	x		
Réinitialisation du système	x		
Modification du nom de zones et pièces	Х	Х	
Déplacement de fonctions	х	Х	
Ajout de photos	Х	Х	
Installation de la géolocalisation	х	Х	
Installation du service météo	x	Х	
Installation du service e-mail	x	Х	
Création d'utilisateurs + octroi de l'accès au Cloud		Х	
Modification du mot de passe de l'utilisateur		Х	Х
Gestion des favoris	x	Х	Х
Utilisation de toutes les fonctions	x	Х	Х
Création de scénarios	x	X	X

* Ce code se trouve sur la passerelle MYHOMESERVER1

De l'installateur à l'utilisateur

Le démarrage d'un système domotique est un jeu d'enfant.

L'application assistera l'**installateur** dans la création de toutes les fonctions à l'aide d'une série d'étapes simples. L'**administrateur** peut ensuite créer les utilisateurs nécessaires. Enfin, l'**utilisateur final** se connecte avec son identifiant personnel et peut contrôler l'installation.

INSTALLATEUR : association d'appareils et création de fonctions



45

Installateur

4

Connectez-vous à l'aide du code INSTALLATEUR qui se trouve sur la passerelle MYHOMESERVER1 et attribuez un nom à la nouvelle installation.







5

Ouvrez l'installation. L'application crée automatiquement une zone comprenant 5 pièces.







6

Sélectionnez une pièce et choisissez la fonction qui doit être créée, par ex. l'éclairage.







Installateur

7

Sélectionnez le type d'éclairage et donnez un nom au circuit. L'application est désormais prête à associer l'actionneur et le boutonpoussoir pour ce circuit d'éclairage spécifique.





8

Choisissez ensuite l'actionneur qui doit effectuer cette fonction. Pour ce faire, appuyez sur un bouton-poussoir de l'actionneur ou choisissez-le dans une liste. Pour les BMSW1003 et BMSW 1005, appuyez sur le bouton « learn ».







Choisissez enfin la commande à associer à cet actionneur. À nouveau, vous pouvez le faire en appuyant sur un bouton-poussoir ou en le sélectionnant dans une liste.







Installateur

10

L'ajout d'autres fonctions comme les volets roulants, les variateurs, etc. s'effectue de la même manière. Toutes les fonctions sont expliquées de manière détaillée dans le mode d'emploi de MYHOMESERVER1.



11

Sous la section « plus », l'installateur peut notamment réinitialiser le système, scanner le BUS pour des nouveaux appareils, paramétrer le service météo et la géolocalisation, etc.



12

Après avoir créé tous les appareils, l'installateur quitte l'installation. L'administrateur peut alors créer tous les utilisateurs.

13

L'installateur peut effectuer une sauvegarde via le page web du MYHOMESERVER1 à l'adresse :

https://xxx.xxx.xxx.3443 (Adresse IP du MYHOMESERVER1)



Administrateur : création de tous les utilisateurs

1



3

L'administrateur ne dispose pas des mêmes droits que l'installateur. Il ne peut pas créer de fonctions ni associer des appareils, mais il peut modifier les dénominations et déplacer les fonctions. La principale fonction de l'administrateur est la création des comptes utilisateurs.







Administrateur

4

Rendez-vous dans la section « plus » des utilisateurs et ajoutez-en un.





5

Utilisez pour ce faire une adresse e-mail et un mot de passe. Choisissez d'octroyer ou non un accès à distance à l'utilisateur.







6

Après avoir créé tous les utilisateurs, l'administrateur peut quitter l'application.





Utilisateur : contrôle de toutes les fonctions et création de scénarios



Grâce au travail préparatoire de l'installateur. l'utilisateur final a accès à toutes les fonctions. Sélectionnez la pièce puis la fonction que vous voulez activer. L'utilisateur final ne peut ajouter aucune fonction, mais peut créer lui-même des scénarios.







Utilisateur







5

4

Ajoutez ensuite une action. Il peut s'agir de différentes choses telles que l'activation ou la désactivation d'une fonction, le paramétrage d'un retard et l'envoi d'une notification push/d'un e-mail. Quittez le scénario après avoir choisi l'action.





6

Appuyez sur le crayon pour créer les conditions de démarrage. Il peut s'agir de différentes choses telles que la pression sur un bouton, le statut d'une fonction, la météo, la géolocalisation et une certaine date/heure.









Utilisateur

7

Le mode d'emploi de MYHOMESERVER1 aborde la création de scénarios plus en détail.

8

L'utilisateur final découvrira dans la section « plus » des possibilités supplémentaires, comme l'adaptation du mot de passe ou la consultation du service météo.



9

L'utilisateur final peut également quitter l'application ou simplement y rester connecté. Grâce au service Cloud, la connexion avec l'habitation reste active n'importe où dans le monde



53

MyHOME_Up

EST DISPONIBLE DANS PLUSIEURS FINITIONS

LIVING	NOW		- 200	TET MET						A NOT
			1	htm		× • • • •	U SET		theme	*
LIVING	LIGHT									
						Bibie		9 9 9 9		
AXOLUT	Έ									
	9_ਨ_6 ਯੂਨ_6 ਯੂਨ 9_≏∈ 0	9 - 9 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9	ON GEN OFF	Givenne		1	-	-	Gîtherm	



MyHOME_UP écran tactile

MyHOME_UP schéma de principe





MyHOME_UP Living Now | commandes digitales et touches





MyHOME_UP Living Now | commandes et touches

K4652M2	K4652M3	KW01 KG01	KM01	KG01X	ON OFF	KW01A	Коо1МНВЕД КОО6МН	KM01D	KW19MH
Réf.	Commandos pour ó	clairages volets	ot	Réf		Touche	s avec symboles		
	scénario	cialiages, volets	el			1 module	e		
O K4652M2	Commande de la fonctions différe sont l'allumage/o variation de l'écl volet roulant (vei	pase pour gérer jusc ntes. Les fonctions p extinction des lumièr airage, la command rs le haut ou vers le	qu'à deux principales res, la le d'un bas) et	□ KW01MH ■ KG01MH □ KM01MH	HAG HAG HAG	EN OFT	Touche lumière ON/OFF		
	l'activation dès s l'application Mył 2 modules. A co 1 ou 2 module(s	scénarios programm HOME_Up mpléter avec des to).	iés via uches de	□ KW19MF ■ KG19MF □ KM19MF	- - -	+	louche variation + et -		
O K4652M3	Commande de la fonctions différe sont l'allumage/e variation de l'écil	base pour gérer jusc ntes. Les fonctions p extinction des lumièr airage, la command	qu'à trois principales res, la le d'un bas) et	□ KW01A ■ KG01A □ KM01A		*	Touche scénario lever		
	l'activation des s l'application Myl A compléter ave	scénarios programm HOME_Up 3 modu c des touches de 1	iés via iles module	□ KW01MH ■ KG01MH □ KM01MH	HBED HBED HBED	5	Touche scénario couche	Pr	
O K4672M2L	Commande/actuated Actuateur/comm la gestion d'uni	ur pour éclairage nande à 2 contacts ou deux points lumin	s pour neux.	□ KW01MH ■ KG01MH □ KM01MH	HGEN IGEN HGEN	Ġ	Touche scénario départ		
	pour la fonction A compléter ave module(s)	zero-crossing 2 n ec des touches de 1	ou 2	□ KW01MH ■ KG01MH □ KM01MH	HBACK HBACK HBACK	ć	Touche scénario arrivée		
0 1/ 40701400	Commande/actuate	ur pour volet		□KW01D ■KG01D		Π	Touche sonnette		
0 K407 ZWIZ5	via 2 relais inter monostable et b	nes. En plus de la fo pistable, vers le haut	nction	KM01D		\$			
	le bas, vous por commander un préprogrammé A completer ave	uvez utiliser l'actionr volet roulant à un ni (PRESET) 2 modu ec des touches de 1	neur pour veau Iles. ou 2	□ KW01F ■ KG01F □ KM01F		-*	Touche clé		
	Touches sans symb	oles		□ KW05 ■ KG05	i	l.	Touche volets haut et ba	S	
	1 module			□ KM05		-			
■ KG01 ■ KG01 ■ KM01				□ KW06MH ■ KG06MH □ KM06MH	- 	•	Touche volets stop		
□ KW01X ■ KG01X □ KM01X	Touche haute lu	minosité							
□KW01MH2 ■KG01MH2 □KM01MH2	2 modules Touche neutre								
□KW01MH2X ■KG01MH2X □KM01MH2X	Touche haute lu	minosité							

blicino

MyHOME UP Living Now | commandes et touches



	S				а 	+
	CHE	KW01	KW01	KW01	KW05	KW06MH
1 MODULE	TOU	KG01	KG01	KG01	KG05	KG06MH
	DES	KM01	KM01	KM01	KM05	KM06MH
	RENCES		_			
	ÉFEI	KW01MH2	_	KW01MH2	KW0	5MH2
2 MODULES	R	KG01MH2	—	KG01MH2	KG05	5MH2
		KM01MH2	_	KM01MH2	KMO	5MH2

Touches de couleur blanche

Touches de couleur noire

Touches de couleur sable

O Mécanismes neutres (sans touche)



MyHOME_UP Living Now | thermostat et détecteur de mouvement

KW4691	SET SET KG4691	KM4691	K4659	KW17	KG17	KM17
Réf.	Thermostats		Réf.	Détecteur de	mouvement	
	Thermostat encas de contrôler la ten sonde et une entre (ex. pour fenêtres types de chauffag ventilateur en cas Les profils de tem l'application MyHC	tré avec écran rétro-éclairé. Permet apérature d'une zone. Equipé d'une de pour la connection d'un contact ouvertes). Gestion de différents e et la régulation de la vitesse du d'utilisation de ventile-convecteurs. dérature sont programmés par DME_UP	K4659	Green Switch : passif, adapté : les zones de tra techniques). M ou manuel), ter de luminosité (télécommande 2 modules	détecteur de m à la détection du ansit (couloirs, s odes de fonctio nporisation (de de 20 à 1275 lu de configuratio	ouvement infrarouge e mouvement dans salles de bains, locaux nnement (automatique 5s à 59 min) et seuil x) réglables par n (réf. 088230)
□KW4691	Blanc			Touche pour	détecteur de	mouvement K4659
■ KG4691 □ KM4691	Noir Sable		□ KW17 ■ KG17 □ KM17	Blanc Noir Sable		

ticino

MyHOME UP Living Light | commandes et touches



L4652/3









N4680

L4652/2

Réf. O L4652/2

Commande 2 boutons

Commande de base pour gérer jusqu'à deux fonctions différentes. Les fonctions principales sont l'allumage/extinction des lumières, la variation de l'éclairage, la commande d'un volet roulant (vers le haut ou vers le bas) et l'activation des scénarios programmés via l'application MyHOME_Up - 2 modules

A compléter avec des touches de 1 ou 2 module(s).

Commande 3 boutons



Commande de base pour gérer jusqu'à trois fonctions différentes. Les fonctions principales sont l'allumage/extinction des lumières, la variation de l'éclairage, la commande d'un volet roulant (vers le haut ou vers le

bas) et l'activation des scénarios programmés via l'application MyHOME_Up - 3 modules A compléter avec des touches de 1 module

Commande 8 boutons



Commandes avec 8 boutons-poussoirs pour la commande des lumières, volets et scénarios - connexion bus SCS - 2 modules

Commande de volets avec preset



Commande pour volets. L'appareil a, à coté de la commande "en haut/en bas", une touche programmable (preset). Seulement a utiliser avec les actuateurs LN4661M2 et F401 - 2 modules

Charnière domotique



Accessoire permettant le montage de touches à 2 modules sur dispositifs installés dans boîte 503E

Réf. □ N4680 NT4680 L4680



Commandes 4 æ

Commande de scénarios pour commander 4 scénarios personnalisables par l'application MyHOME_UP 2 modules





MyHOME UP Living Light | commandes et touches



LN4672M2

Réf. O LN4672M2

Actuateurs encastrés



Actuateur à 2 relais indépendants - pour charges simples, doubles ou mixtes : 2 A résistifs, 2 A lampes à incandescence, 500 versionis, 2 A lampes a incandescence, 500 W pour motoréducteurs, 2 A cose 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques et 70 W pour lampes fluorescentes - interblocage logique des relais par configuration. Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actuateur à distance -2 modules, version LivingLight

Réf. O 3475

O 3476

Actuateurs module basic

Actuateur à 1 relai - pour charges simples : 2 A résistifs ou lampes à incandescence ferromagnétiques - adapté à une installation dans les paires de lampadaires ou dans les boîtes encastrées derrière les dispositifs de commande Actuateur avec 1 relai - pour charges simples : 2 A résistifs ou lampes à incandescence, 2 A cos\u03c6 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques accepte en entrée un poussoir traditionnel avec contact NO

		CI	HARGES COMMAN	DABLES (230 Vac 5	0/60 Hz)		
Actuateurs				Туре			
	Lampes à halogènes à basse consommation	Charges résistives	Lampes fluorescentes linéaires¹	Lampes fluorescentes compactes/LED	Transformateurs électroniques	Transformateurs ferromagnétiques ²	Motoréducteurs pour volets ³
LN4672M2 H4672M2	1380 W	1380 W	250 VA	250 W Max 2 lampes	460 W	460 VA	460 W
3475 3476	2 A 500 W	2 A 500 W	-	40 W Max. 1 lampe	-	2 A cosφ0,5 500 VA	-

lampes fluorescentes rephasées, lampes à basse consommation, lampes à décharges.

2 il est nécessaire de tenir compte du rendement du transformateur pour calculer la puissance effective de la charge reliée à l'actuateur. Par exemple, si l'on branche un variateur à un transformateur ferromagnétique de 100 VA à rendement de 0,8, la puissance effective de la charge sera de 125 VA. Le transformateur doit être chargé à sa puissance nominale et dans tous les cas jamais en decà de 90% de cette puissance. Il est préférable d'utiliser un transformateur unique plusieurs transformateur unique plusieurs transformateur unique de 250 VA avec 5 spots branchés de 50 W plutôt que d'utiliser 5 transformateur se de 50 VA en parallèle. Par exemple, il est préférable d'utiliser 10 transformateur de 0.0 VA avec 5 spots branchés de 50 W plutôt que d'utiliser 5 transformateurs de 50 VA en parallèle avec un seul spot 50 W branché à chacun d'eux.

3 le symbole indiqué sur les actuateurs fait référence à des motoréducteurs pour volets.



MyHOME_UP Living Light | commandes et touches



Note : Ces touches peuvent être installées sur les appareils de commande neutres (sans touche)

Réf.	Touches pour 1 fonction	Réf.	Touches pour 2 fonctions
■ NT4915N ■ L4915N	1 module Touche éclairée	□ N4911N ■ NT4911N ■ I 4911N	1 module Touche éclairée
□ N4915LN □ N4915AN ■ NT4915AN	Touche éclairée haute luminosité Touche avec symbole lumière	□ N4911AFN ■ NT4911AFN ■ L4911AFN	Touche avec symboles lumière ON/OFF plus sérigraphie "GEN"
■ L4915AN □ N4915BN ■ NT4915BN ■ L4915BN	Touche avec symbole lumière escaliers	□ N4911AGN ■ NT4911AGN ■ L4911AGN	Touche avec symboles on-off
■ N4915DN ■ N4915DN ■ NT4915DN	Touche avec symbole sonnette	□ N4911AHN ■ NT4911AHN ■ L4911AHN	Touche avec symboles haut-bas
■ L4915DN □ N4915FN ■ NT4915FN	Touche avec symbole clé	□ N4911ADN ■ NT4911ADN ■L4911ADN	Touche avec symboles + en haut et - en bas
■ L4915FN ■ NT4915M2N ■ L4915M2N	2 modules Touche éclairée	□ N4911AIN ■ NT4911AIN ■ L4911AIN □ N4911BFN	Touche avec symboles ON réglage OFF réglage Touche avec symboles changement source
□ N4915M2LN	Touche éclairée haute luminosité	■ NT4911BFN ■ L4911BFN	changement morceau
□ N4915M2AN ■ NT4915M2AN ■ L4915M2AN	Touche avec symbole lumière	□ N4911M2N ■ NT4911M2N ■ L 4911M2N	2 modules Touche éclairée
□ N4915M2BN ■ NT4915M2BN ■ L4915M2BN	Touche avec symbole lumière escaliers	■ L4911M2AFN ■ N4911M2AFN	Touche avec symboles lumière ON/OFF plus sérigraphie "GEN"
□ N4915M2DN ■ NT4915M2DN ■ L4915M2DN	Touche avec symbole sonnette	■ L4911M2AFN □ N4911M2AGN ■ N4911M2AGN	Touche avec symboles ON/OFF
□ N4915M2FN ■ NT4915M2FN ■ L4915M2FN	Touche avec symbole clé	■ L4911M2AGN □ N4911M2AHN ■ NT4911M2AHN ■ L4911M2AHN	Touche avec symboles haut-bas
□ N4915M2ADN ■ NT4915M2ADN ■ L4915M2ADN	Touche avec symbole variateur	□ N4911M2AIN ■ NT4911M2AIN ■ L4911M2AIN	Touche avec symboles ON réglage OFF réglage



MyHOME UP Living Light | thermostat et détecteurs





Thermostat avec écran 1,7"

Thermostat encastré avec écran rétroéclairé. Permet de contrôler la température d'une zone. Equipé d'une sonde et une entrée pour la connection d'un contact (ex. pour fenêtres ouvertes). Gestion de différents types de chauffage et la régulation de la vitesse du ventilateur en cas d'utilisation de ventile-convecteurs. Les profils de température sont programmés par l'application MyHOME_UP. 2 modules







□ N4659N ■ NT4659N

L4659N

0 088230

Détecteur de présence encastré PIR-US

Green Switch : commande intégrée avec capteur de présence et absence à travers la combinaison de rayons infrarouges

passifs, d'ultrasons et capteur de luminosité. Allumage manuel de la lumière avec poussoir frontal et extinction automatique en fonction du niveau de luminosité et de la présence. Temporisation pour retard d'extinction et seuil du capteur de luminosité programmables avec télécommande mono/bidirectionnelle (088230), configuration physique ou virtuelle. 2 modules, version LivingLight

Détecteur de présence encastré PIR



Capteur à rayons infrarouges passifs pour la détection du mouvement et du niveau d'éclairage. Superficie de couverture de 5 m de largeur sur 180° et profondeur

de champ de 9 m pour une hauteur d'installation de 1,2 m. Temporisation pour retard d'extinction et seuil du capteur de luminosité programmables avec télécommande mono/bidirectionnelle (088230), configuration physique ou virtuelle. 2 modules, version LivingLight

Configurateur mobile de Green Switch

Programmation numérique à la décimale près Contrôle immédiat de la programmation Permet l'affichage des paramétrages de chaque détecteur Option de stocker les paramètres de réglage dans

O Mécanisme neutre (sans touche)

la mémoire et de les utiliser pour d'autres détecteurs

Gérer l'éclairage en fonction de la présence de personnes et de la quantité de lumière naturelle : cela signifie garantir le confort visuel maximum pour les utilisateurs et apporter une grande contribution aux économies d'énergie.

Schéma d'utilisation de l'interrupteur inter écologique (green switch) réf. L/N/NT4658N ou HD/HC/HS4658

Mécanisme de couleur blanche



Mode eco

L'allumage de la charge est manuel et l'extinction est gérée automatiquement par le détecteur en fonction de la présence de personnes et du niveau d'éclairage voulu détecté par l'interrupteur réf. L4658N. La fonction de l'interrupteur est en premier lieu d'activer l'automatisme du variateur/actuateur : à la première pression, le capteur compare le niveau d'éclairage voulu avec le niveau d'éclairage effectivement présent dans l'espace et établit la nécessité d'allumer ou non la lumière. Une nouvelle pression sur la commande a pour fonction de forcer en allumage ou en extinction l'automatisme contrôlé par le variateur/actuateur.

Mécanisme de couleur sable

Mécanisme de couleur anthracite

bticino

MyHOME_UP Axolute | commandes et touches





F401 - 2 modules



MyHOME_UP Axolute | commandes et touches

LN4672M2	3475	HD4657M3 H	1S4657M3
Réf.	Actuateurs encastrés	Réf.	Commandes en verre
○ H4672M2	Actuateur à 2 relais indépendants - pour charges simples, doubles ou mixtes : 2 A résistifs, 2 A lampes à incandescence, 500 W pour motoréducteurs, 2 A coso 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques et 70 W pour lampes fluorescentes - interblocage logique des relais par configuration. Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actuateur à distance - 2 modules	□HD4657M3	Commande en verre pour gérer jusqu'à 6 ou 8 fonctions différentes. Les fonctions principales sont l'allumage/extinction des lumières, la variation de l'éclairage, la commande d'un volet roulant (vers le haut ou vers le bas) et l'activation des scénarios programmés via MyHOME_Up 3 ou 4 modules Blanc Élément de commande doté de 6 touches
	Actuateurs module basic		à effleurement - 3 modules
○ 3475	Actuateur à 1 relai - pour charges simples : 2 A résistifs ou lampes à incandescence et 2 A cose 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques - adapté à une installation dans les paires de lampadaires ou dans les bôtes encastrées de ririère les dispositifs de	□HD4657M4	Élément de commande doté de 8 touches Élément - 4 modules Whice
O 3476	commande Actuateur avec 1 relai - pour charges simples : 2 A résistifs ou lampes à incandescence, 2 A cosφ 0,5 pour transformateurs ferromagnétiques accepte en entrée un poussoir traditionnel avec	■ HC4657M3 ■ HC4657M4	Élément de commande doté de 6 touches à effleurement - 3 modules Élément de commande doté de 8 touches à effleurement - 4 modules
	contact NO	■ HS4657M3 ■ HS4657M4	Nuit Élément de commande doté de 6 touches à effleurement - 3 modules Élément de commande doté de 8 touches à effleurement - 4 modules
	CHARGES COMMANDA	ABLES (230 Vac 50/	60 Hz)
Actuateurs		Туре	~~

Actuateurs				Туре			
				Ņ			
	Lampes à halogènes à basse consommation	Charges résistives	Lampes fluorescentes linéaires¹	Lampes fluorescentes compactes/LED	Transformateurs électroniques	Transformateurs ferromagnétiques ²	Motoréducteurs pour volets ³
LN4672M2 H4672M2	1380 W	1380 W	250 VA	250 W Max 2 lampes	460 W	460 VA	460 W
3475 3476	2 A 500 W	2 A 500 W	-	40 W Max. 1 lampe	-	2 A cosφ0,5 500 VA	-

1 lampes fluorescentes rephasées, lampes à basse consommation, lampes à décharges.

2 il est nécessaire de tenir compte du rendement du transformateur pour calculer la puissance effective de la charge reliée à l'actuateur. Par exemple, si l'on branche un variateur à un transformateur formateur formateur du transformateur pour calculer la puissance effective de la charge sera de 125 VA. Le transformateur doit être chargé à sa puissance nominale et dans tous les cas jamais en deçà de 90% de cette puissance. Il est préférable d'utiliser un transformateur unique plutôt que plusieurs transformateurs en parallèle. Par exemple, si l'entre préférable d'utiliser un transformateur unique de 250 VA avec 5 spots branchés de 50 W plutôt que d'utiliser 5 transformateurs de 50 VA en parallèle avec un seul spot 50 W branché à chacun d'eux.

3 le symbole 1 indiqué sur les actuateurs fait référence à des motoréducteurs pour volets.



MyHOME_UP Axolute | commandes et touches

Réf.	Touches sans symboles		Réf.	Touches sans symboles	
	1 module - 1 fonction			2 modules - 1 fonction	
 □ HD4915 ■ HC4915 ■ HS4915 			□ HD4915M2 ■ HC4915/2 ■ HS4915/2		
□ HD4911 ■ HC4911 ■ HS4911	1 modules - 2 fonctions	HD4915	□ HD4911M2 ■ HC4911/2 ■ HS4911/2	2 modules - 2 fonctions	HD4915M2
	Touches avec symboles			Touches avec symboles	
	1 module - 1 fonction			2 modules - 1 fonction	
HD4915AA HC4915AA	OFF	100.000	□ HD4915M2AA	OFF	
■ HS4915AA		10000	■ HC4915/2AA ■ HS4915/2AA		
☐ HD4915AB ■ HC4915AB ■ HS4915AB	ON	GEN	□ HD4915M2AB ■ HC4915/2AB ■ HS4015/2AB	ON	OFF
□ HD4915AC	GEN	HC4915AC	■ HD4915M2AC	GEN	
■ HC4915AC ■ HS4915AC			HC4915/2AC		HS4915/2AA
□ HD4915AD	Variateur		■ HS4915/2AC	Variateur	
■ HC4915AD		ale	HC4915/2AD		25.53
■ H04915BA	Lumière	, Q.	■ HS4915/2AD	Lumièro	₽=ō
HC4915BA			■ HC4915/2BA	Lumere	
■ HS4915BA	l umière lit	HS4915BA	■ HS4915/2BA	Louis Dara Ph	HD4915M2BL
HC4915BL			HC4915M2BL	Lumiere lit	
■ HS4915BL	Soppette		■ HS4915M2BL		
■ HC4915BB	Johnette	-	□ HD4915M2BB ■ HC4915/2BB	Sonnette	-D
■ HS4915BB	Ventileteur	0-	■ HS4915/2BB		K
■ HC4915BC	ventilateur		□ HD4915M2BC	Ventilateur	
■ HS4915BC		HD4915BD	■ HS4915/2BC		HC4915/B2C
HC4915BD	Cie		□ HD4915M2BD	Clé	
■ HS4915BD		1.000	■ HS4915/2BD		
□ HD4915BE ■ HC4915BE	Clé de sol	1 million	□ HD4915M2BE	Clé de sol	\sim
■ HS4915BE		10	■ HC4915/2BE ■ HS4915/2BE		<u> </u>
□ HD4915BF	Infirmière		□ HD4915M2BF	Infirmière	1000 March 1000
■ HS4915BF		HC4915DD	■ HC4915/2BF ■ HS4915/2BF		HD4915M2BB
□ HD4915BG	Service de chambre		□ HD4915M2BG	Service de chambre	
■ HS4915BG			■ HC4915/2BG		
□ HD4915BH	Alarme		□ HD4915M2BH	Alarme	
■ HC4915BH ■ HS4915BH			■ HC4915/2BH		
	1 module - 2 fonctions			2 modules - 2 fonctions	
□ HD4911AF	ON - OFF - GEN		HD4911M2AF	ON - OFF - GEN	
■ HS4911AF		C24	■ HC4911/2AF ■ HS4911/2AF		ON
□ HD4911AG	ON - OFF		□ HD4911M2AG	ON - OFF	GEN
■ HS4911AG		1011	■ HC4911/2AG ■ HS4911/2AG		OFF
□ HD4911AH	Lever - baisser	HC4911AF	□ HD4911M2AH	Lever - baisser	
■ HC4911AH ■ HS4911AH			■ HC4911/2AH		
□ HD4911AI	ON - OFF réglage	200	□ HD4911M2AI	ON - OFF réglage	
■ HC4911AI ■ HS4911AI		22	■ HC4911/2AI		*
□ HD4911BA	Lumière	1000	□ HD4911M2BA	Lumière	Q.
HC4911BA			HC4911/2BA		
■ H04911BA	Ventilateur	HC4911AI	■ HD4911/2BA	Ventilateur	HC4911/2BA
HC4911BC			HC4911/2BC		
■ HS4911BC	Clé de sol		■ HS4911/2BC	Clé de sol	
■ HC4911BE		R	HC4911/2BE		
■ HS4911BE	+ vors lo baut		■ HS4911/2BE		\bigtriangledown
HC4911AD	– vers le bas	HC/011BC			
■ HS4911AD		10431100			HS4911/2AH



MyHOME UP Axolute | thermostat et détecteurs

	9
DOR	9
DDī	9
*	9

H4691

OH4691

Réf.

Thermostat avec écran 17"

Thermostat encastré avec écran rétroéclairé. Permet de contrôler la température d'une zone. Equipé d'une sonde et une entrée pour la connection d'un contact (ex. pour fenêtres ouvertes). Gestion de différents types de chauffage et la régulation de la vitesse du ventilateur en cas d'utilisation de ventile-convecteurs. Les profils de température sont programmés par l'application MyHOME_UP 2 modules







Détecteur de présence encastré PIR-US

Green Switch : commande intégrée avec capteur de présence et absence à travers la combinaison de rayons infrarouges passifs, d'ultrasons et capteur de luminosité. Allumage manuel de la lumière avec poussoir frontal et extinction automatique en fonction du niveau de luminosité et de la présence. Temporisation pour retard d'extinction et

seuil du capteur de luminosité programmables avec télécommande mono/bidirectionnelle (088230), configuration physique ou virtuelle - 2 modules



0 088230

Détecteur de présence encastré PIR

Capteur à rayons infrarouges passifs pour la détection du mouvement et du niveau d'éclairage. Superficie de couverture de 5 m de largeur sur 180° et profondeur de champ de 9 m pour une hauteur d'installation de 1,2 m.

Temporisation pour retard d'extinction et seuil du capteur de luminosité programmables avec télécommande mono/bidirectionnelle (088230), configuration physique ou virtuelle - 2 modules

Configurateur mobile de Green Switch

Programmation numérique à la décimale près Contrôle immédiat de la programmation Permet l'affichage des paramétrages de chaque détecteur

Option de stocker les paramètres de réglage dans la mémoire et de les utiliser pour d'autres détecteurs



Mode eco

12

BUS

230 Vac

L'allumage de la charge est manuel et l'extinction est gérée automatiquement par le détecteur en fonction de la présence de personnes et du niveau d'éclairage voulu détecté par l'interrupteur réf. L4658N. La fonction de l'interrupteur est en premier lieu d'activer l'automatisme du variateur/actuateur : à la première pression, le capteur compare le niveau d'éclairage voulu avec le niveau d'éclairage effectivement présent dans l'espace et établit la nécessité d'allumer ou non la lumière. Une nouvelle pression sur la commande a pour fonction de forcer en allumage ou en extinction l'automatisme contrôlé par le variateur/actuateur.

- - - - - -

JUSQU'À

55%

D'ÉCONOMIF



MyHOME_UP Axolute | détecteurs de présence

MyHOME_UP Câbles



048822 (détection IR + US)

Réf.	Détecteur de présence faux plafond PIR
048820	Détection infrarouge 360°, portée Ø8 m Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,2 W en veille Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 048875 Connexion avec le bus par connecteur 048872
	Détecteur de présence faux plafond PIR - US
048822	Détection infrarouge et ultrasonic 360°, portée Ø8 m Hauteur recommandée de fixation : 2,50 m Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m Consommation 0,5 W en veille Se fixe directement en faux plafond avec griffes (livrées) ou s'installe dans boîte Batibox prof. 50 mm Fixation en saillie plafond avec accessoire réf. 048875
	Connecteurs RJ 45 - BUS/SCS
048872 048873	Permettent de raccorder le contrôleur(s) et le détecteur(s) directement sur un câble BUS/SCS par repiquage Connecteur mâle Connecteur femelle

336904





MyHOME_UP composants modulaires et accessoires

E46ADCN		MYHOMESERVER1	
Réf.	Alimentations	Réf.	Passerelle MyHOME_UP
O E46ADCN O E49	Alimentation - entrée 230 Vac sortie 27 Vdc SELV - courant maximum distribué 1200 mA 450 mA - prévu pour fixation sur rail DIN, 8 modules Alimentation compacte pour installations d'automation et thermorégulation - entrée 230 Vac - sortie 27 Vdc - courant maximum distribué 600 mA - 2 modules DIN	MYHOMESERVER1	Passerelle, connectable sur cloud, pour la communication entre le BUS et l'application MyHOME_UP. Au main du dernier se fait la programmation de tous les appareils du BUS d'automatisation (commandes et actuateur). L'application permet également le pilotage de toutes les fonctions par réseau wifi ou 3/4G. Elle est téléchargeable par Google Play ou App Store
○ 346020	Alimentation supplémentaire pour l'écran		Programmateur scénarios
	Alimentation: 230 Vac @ 50-60 Hz. Courant maximum distribué 600 mA Protégé avec fusible intégré (non remplaçable) Dispositif SELV à double isolation 2 modules DIN	O MH202	Dispositif pour l'exécution de scénarios programmés avec MyHOME_Suite. Le scénario peut être associé à des horaires, des dates, des activations manuelles, des évènements gérés sur canaux AUX ou générés sur les installations automation, thermorégulation et antivol - 6 modules DIN
			Module mémoire
		○ F425	Module de mémorisation de l'état des actuateurs - pour réarmer l'installation d'automation lumières en cas de coupure de courant - 2 modules DIN
			Driver manager
		O F459	Passerelle , qui permet l' intégration avec des produits tiers - connexion sur LAN - 6 modules DIN
			Interface SCS-SCS
		O F422	Interface entre installations basées sur BUS SCS dédiées à des fonctions différentes - 2 modules DIN
			Interface Open-Bacnet
		O F450	Pour commander ventilo-convecteurs et climatiseurs sur bacnet via l'écran tactile

bticino

MyHOME_UP composant modulaires et accessoires



CHARGES COMMANDABLES (230 Vac 50/60 Hz)

Actuateurs	lype								
	Lampes à incandescence et halogènes à basse consommation	Charges résistives	Lampes fluorescentes linéaires¹	Lampes fluorescentes compactes + LED	Transformateurs électroniques	Transformateurs ferromagnétiques ²	Motoréducteurs pour volets ³		
F411U2	10 A 2300 W	12 A 2760 W	11 A 1000 W	2 A	1 A 250 W	2 A cosφ0,5 500 VA	2 A 500 W		
F411/4	2 A 500 W	6 A 1400 W	0,3 A 70 W	70 W Max. 2 lampes	0,3 A 70 W	2 A cosφ0,5 500 VA	2 A 500 W		
BMSW1003 BMSW1005	16 A 3680 W	-	4,3 A 10X(2X36W)	5 A 1150 W	16 A 3680 W	16 A 3680 VA	-		
F401	-	-	-	-	-	-	2 A 460 W		

1 lampes fluorescentes rephasées, lampes à basse consommation, lampes à décharges.

a liest nécessaire de tenir compte du rendement du transformateur pour calculer la puissance effective de la charge reliée à l'actuateur. Par exemple, si l'on branche un variateur à un transformateur pour calculer la puissance effective de la charge reliée à l'actuateur. Par exemple, si l'on branche un variateur à un transformateur gour calculer la puissance effective de la charge sera de 125 VA. Le transformateur doit être chargé à sa puissance nominale et dans tous les cas jamais en deçà de 90% de cette puissance. Il est préférable d'utiliser un transformateur unique plutôt que plusieurs transformateurs en parallèle. Par exemple, il est préférable d'utiliser un transformateur unique plutôt que plusieurs transformateurs de 50 VA en parallèle avec un seul spot 50 W branché à chacun d'eux.
 3 le symbole lightiqué sur les actuateurs fait référence à des motoréducteurs pour volets.

O Mécanisme neutre (sans touche)


MyHOME_UP composants modulaires et accessoires

F413N F418U2		F429	
Réf.	Variateur multicharges	Réf.	Variateur DALI
O F418U2	Variateur universel à 2 sorties pour alimenter des LEDs et lampes fluorescentes compactes - allimentation 27 Vdc - doté de poussoir de commande directe de la charge - prévu pour fixation sur rail DIN - 4 modules	O F429	Variateur DALI à 8 sorties indépendantes pour le branchement de 16 réacteurs DALI max. pour chaque sortie - alimentation 230 Vac 50/60 Hz; absorption 5 mA - doté de poussoir de commande directe de la charge - prévu pour fixation sur rail DIN - 6 modules
	Variateurs multicharges (excepté LED)		Variatour 1 10 V
O F416U1	Variateur multicharges, 1 sortie de charge maximum 4,3 A à 230 Vac, branchement à borne et RJ 45, degré de protection IP 20, alimentation 230 Vac 50/60 Hz, poussoir de commande directe de la charge - 6 modules DIN	O F413N	Variateur 1-10 v Variateur à 1 sortie pour alimenter lampes fluorescentes ou sources diode avec entrée 1÷10 V pour charges simples jusqu'à 2,5 A à 230 Vac - type de branchement à vis - alimentation 27 Vdc - absorption 30 mA - max 10 ballast branchables (bornes 1-2) - doté de poussoir de commande directe de la charge - prévu pour fixation

CHARGES COMMANDABLES (230 Vac 50/60 H

Actuateurs	Туре						
	Lampes à incandescence et halogènes à basse consommation	Charges résistives	Lampes fluorescentes linéaires¹	LEDs Lampes fluorescentes compactes	Transformateurs électroniques	Transformateurs ferromagnétiques ²	Motoréducteurs pour volets ³
F413N	-	-	2,5 A 550 W ⁴⁾ Max. 10 ballast type T5, T8, compacts ou driver pour diode	-	-	-	-
F418U2	1x 600 VA 2x 300 VA	1x 600 VA 2x 300 VA	-	1x 600 VA 2x 300 VA	1x 600 VA 2x 300 VA	1x 600 VA 2x 300 VA	-
F416U1	4,3 A 1000 W	-	-	-	4,3 A 1000 W	4,3 A 1000 VA	-

Note :

- 1 lampes fluorescentes rephasées, lampes à basse consommation, lampes à décharges.
- 2 il est nécessaire de tenir compte du rendement du transformateur pour calculer la puissance effective de la charge reliée à l'actuateur. Par exemple, si l'on branche un variateur à un transformateur ferromagnétique de 100 VA à rendement de 0,8, la puissance effective de la charge sera de 125 VA. Le transformateur doit être chargé à sa puissance nominale et ne doit dans tous les cas jamais être en deçà de 90% de cette puissance. Il est préférable d'utiliser un transformateur unique plusieurs transformateurs en parallèle. Par exemple, il est préférable d'utiliser un transformateur unique de 250 VA avec 5 spots branchés de 50 W plutôt que d'utiliser 5 transformateurs de 50 VA en parallèle avec un seul spot 50 W branché à chacun d'eux.
- le symbole H indiqué sur les actuateurs fait référence à des motoréducteurs pour volets.
 compatible uniquement avec lampes dotées de Ballast 1/10 V.

bticino

MyHOME_UP composants modulaires et accessoires

		Schéma de base schéma 1 maison avec 4 zones
F430R8	F430R3V10	
Réf.	Actuateurs pour climatisation	F430/4
O F430/2	Actuateur à 2 relais indépendants - pour charges simples et doubles: 6 A résistifs, 2 A vannes motorisées et pompes - interblocage logique des relais par configuration - 2 modules DIN	
O F430/4	Actuateur à 4 relais indépendants - pour charges simples, doubles ou mixtes: 4 A résistifs, 1 A vannes motorisées, pompes et ventilo-convecteur - interblocage logique des relais par configuration - 2 modules DIN	Zone 3 Electrovanne m/A BUS
○ F430R8	Actuateur avec 8 contacts indépendants pour le contrôle des vannes (ON-OFF), pompes et fancoils. Charges résistives de 4A, vannes motorisées, pompes et fancoils de 1A. Connexion bus SCS – 4 modules DIN	
O F430R3V10	Actuateur avec 3 contacts indépendants et 2 sorties 0-10V pour le contrôle de fancoils et de vannes proportionnelles 0-10V Charges résistives de 4A, fancoils de 1A. Connexion bus SCS – 4 modules DIN	Zone 1 Electrovanne m/A
O F430V10	Actuateur avec 2 sorties 0-10V pour le contrôle de vannes proportionnelles 0-10V. connexion bus SCS - 2 modules DIN.	Image: Market of the server Image: Server Image: Server Image: Server Image: Server
	Thermostat avec sonde externe	
O 3457	Sonde externe pour 3454	Pompe
O 3454	Thermostat à monter dans des boîtes de dérivation électriques; il ne possède pas de capteur de température interne, mais il lit les informations de température ambiante dans la plage 0 - 40 °C à partir d'un capteur externe câblé (réf 3454), qui doit être monté dans un mur à 1,5 m du sol, à l'air libre.	Chaudière



MyHOME_UP composants modulaires et accessoires

MyHOME_UP gestion énergie - installation





3522N



3523

Réf.	Visualisation des consommations
○ F520	Dispositif de mesure d'énergie électrique sur 3 lignes maximum en branchant 3 toroïdes sur les entrées prévues à cet effet. Les données mesurées et traitées sont affichées sur l'écran tactile ou sur le Multimedia Touch Screen. Prévu pour fixation sur rail DIN - 1 module. Le dispositif est doté de 1 tore
○ 3523	Tores supplémentaire pour mesureur d'énergie électrique réf. F520 pour la mesure du courant différentiel. Longueur câble 400 mm
O 3522N	Interface de décompte impulsions pour collecter les données provenant des compteurs (eau, gaz, etc) dotés de sortie à impulsions. Les valeurs mesurées sont affichées sur l'écran tactile ou sur le Multimedia Touch Screen. Réalisé sur module Basic pour installation masquée. Alimentation bus 27 V
O F524	Concentrateur de données IP pour visualiser la consommation d'énergie de 10 circuits 1 module DIN



FOLLOW US ALSO ON

@ www.legrand.be - www.bticino.be

🛄 www.ecataleg.be

You www.youtube.com/legrandgroupbelgium



Legrand Group Belgium s.a. Kouterveldstraat 9 1831 Diegem TÉL.: +32 (0)271917 11 FAX: +32 (0)271917 00 E-mail: info.be@legrandgroup.be